

# 取扱説明書

自立式ロンバッグ「Sタイプ延長排出口」(適用機種 HG/SP)

## 「延長排出口」 L-1000

\*このたびは、「延長排出口/L-1000」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

\*この取扱説明書は、本製品を安全にご使用いただくために、正しい使い方について説明しております。

\*お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、組立要領、操作方法をご理解いただいた後、いつでもご覧になれますように大切に保管してください。

### 危険防止の表示について

この取り扱い説明書では、本製品を安全にご使用していただくために重要な注意事項として守っていただきたく、次のように表示しています。

▲ 警告	その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示す。
▲ 注意	その注意に従わなかった場合、負傷するかまたは、物的損害が発生する恐れがあります。

▲ 警告	本製品を指定作業以外には使用しないでください。 本製品を改造して使用しないでください。
------	--

## 株式会社三洋

本社 997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字大正27

TEL 0235-66-3685

FAX 0235-66-4188

2019.01

### ▲ 警告 取扱い注意事項

本製品を使用する際、吊り上げたロンバッグの下で作業する時は、不意の落下に備え必ず安全策を講じ「落下防止ガイドなど」、又いつでも逃げられる位置、姿勢で十分に注意して作業をお願いいたします。



※ロンバッグの取扱いは、ロンバッグに縫付けの「注意ラベル」及び「取扱説明書」に従い、安全に注意して作業をお願いいたします。



### 1、取付け

\*希望する排出方向に傾斜位置を決めます。

- ①Sタイプ排出口を一旦開き、延長排出口にその排出口を入れ込みます。
- ②排出口のロープガイドフックに延長排出口のマジックテープ付きフック部を通します。
- ③マジックテープをしっかりと貼付けしてあります。



### 2、作業要領

- ①穀類を入れる前に、排出口が閉じられているか確認してください。
  - ②吊り上げたロンバッグを排出先へ出来るだけ近づけてください。
  - ③ロンバッグの外フタを外し、排出口を排出先へ合わせてください。
  - ④排出口のロックを解除して排出します。
- ※排出の際は、延長排出口が穀類の重圧によって落ちたり、曲がったりしないように注意し、スムーズに排出を行ってください。