

コントロールボックス 部品表

図番	部品名	AKC		備考
		100V	200V	
1	ボックス本体	1		100V用
2	センサーコード	1	2	200Vは3m+2m
3	結束バンド	5	8	
4	センサー金具	1	1	
5	六角ボルト	2	2	M8x16
6	ばね座金	2	2	M8
7	ナット	2	2	M8
8	モミセンサー	1	1	b接点
9	セライト付フランジナット	2	2	M5
10	ラベル	1		100V用
11	ラベル		1	200V用
12	ボックス蓋	1	1	
13	電磁開閉器	1		100V用
14	電磁開閉器		1	200V用
15	ナベ小ネジ	4	4	M4x15
16	バネ座金	4	4	M4
17	ナット	4	4	M4
18	タイマー	1		100V用
19	タイマー		1	200V用
20	六角ボルト	4	4	M6x12
21	バネ座金	4	4	M6
22	センサー固定プラグ	1	1	
23	ナベ小ネジ	2	2	M3x8
24	バネ座金	2	2	M3
25	ナット	2	2	M3
26	固定プラグ	1		100V用
27	固定プラグ ガイド	1		
28	ナベ小ネジ	2	2	M3x8
29	バネ座金	2	2	M3
30	固定プラグ		1	200V用
31	ナベ小ネジ	2	2	M4x8
32	バネ座金	2	2	M4
33	パイロットランプ	1		100V用
34	パイロットランプ		1	200V用
35	ゴムブッシュ	1	1	φ13用
36	ボックス本体		1	200V用
37	差込みプラグ(メス)	1		100V用
38	差込みプラグ(メス)		1	200V用
39	差込みプラグ(オス)	1	1	センサーコード用
40	共用ソケット	1	1	タイマー用
41	固定バンド	2	2	タイマー用
42	取り扱い説明書	1	1	